



### FRENI PNEUMATICI DI STAZIONAMENTO 1-2-3-5

I freni pneumatici di stazionamento vengono utilizzati quando si ha la necessità di controllare gli eventuali spostamenti incontrollati del braccio articolato. Questa tipologia di freni pneumatici vengono installati sulle singole articolazioni del braccio oppure su tutte e tre le articolazioni di rotazione.

N.B.: I freni pneumatici di stazionamento non possono essere utilizzati come freni per la reazione di coppia.

MODELLO	ACCESSORIO DISPONIBILE PER BRACCIO	ASSE DI ROTAZIONE	DIAMETRO DISCO FRENO	COPPIA FRENANTE
	Taglia			Nm
FPS100000	1	Verticale cerniera colonna	220	85
FPS110000	1	Verticale cerniera boma-braccio	220	85
FPS120000	1	Orizzontale braccio	220	85
FPS200000	2	Verticale cerniera colonna	220	85
FPS210000	2	Verticale cerniera boma-braccio	220	85
FPS220000	2	Orizzontale braccio	220	85
FPS300000	3	Verticale cerniera colonna	250	100
FPS310000	3	Verticale cerniera boma-braccio	250	100
FPS320000	3	Orizzontale braccio	250	100
FPS500000	5	Verticale cerniera colonna	250	100
FPS510000	5	Verticale cerniera boma-braccio	250	100
FPS220000	5	Orizzontale braccio	250	100

